

Monteringsanvisning

Sjöbodar med brygga nr 130

Sjöbodar

Se till att Sjöbodarna står i våg, gräv sedan fyra stycken gropar en i varje hörn, gräv tillräckligt djupt så att stålbenen med plattan går att få under och skjuta upp mellan regeln. Om ramp ska monteras som tillbehör så placera benen på lämpligt ställe på sjöbodarnas bottenreglar där Rampens inte ska monteras.



Ramp

Kan monteras åt vänster eller höger sida om sjöbodarna.

Rampen skruvas med 2st 80mm skruv i övre regel och 2st 80mm i undre regel.

Montering av ben med stålplatta för markförankring

Varje Ben skruvas med 3st eller 2st 7,5 x 45 mm skruv som har rund skalle, som följer med. Sidan på benet med 2st hål för skruv ska vara utåt. Skruva skruvarna i hålen, se till att skjuta upp benet mot regeln så undersidan på regeln ligger tätt ihop med benets platta. Som bilderna visar nedan.



Hopsättning av Fiskebåt vid sjöbodarnas brygga

Fiskebåten kan ligga med antingen styrbord eller babord sida vid bryggan. Båten skruvas fast med 3st 120mm skruv i övre regeln och 3st 80mm skruv i undre regeln i bryggan, i de förborrade hålen.

Trollverkstan
www.trollverkstan.se
info@trollverkstan.se

Tel. 08-712 35 35
Fax. 08-712 61 60
Triangelvägen 25B
Tyresö